

**Variantes de equipamiento**

**Sensores de temperatura y convertidores para el uso en interiores y montaje saliente, serie de carcasas Baldur**

Los sensores/convertidores de medida de temperatura ambiente permiten medir la temperatura (en aire sin condensación), el ajuste del valor nominal, la detección de presencia o como panel de mando con pulsadores, interruptores, potenciómetros, indicaciones de estado (LED) en hogares, salas de trabajo, oficinas y locales comerciales.

Ver detalles técnicos de los convertidores de medida de temperatura en el capítulo "Sensores de temperatura activos".

Aquí algunas variantes de equipamiento para sensores de temperatura ambiente - se fabrican variantes especiales bajo demanda de manera individual.

**SERIES**

- Baldur 1** (85 x 85 x 27 mm)
- Baldur 2** (98 x 98 x 33 mm)

**Baldur para montaje horizontal**



**Baldur 1**  
sin elementos de mando



**Baldur 1**  
con display



**Baldur 1**  
con display y potenciómetro



**Baldur 1** con potenciómetro,  
pulsador y diodo LED



**Baldur 1** con potenciómetro e  
interruptor basculante



**Baldur 1**  
con potenciómetro y pulsadores



**Baldur 1**  
con potenciómetro y diodos LED



**Baldur 1**  
con potenciómetro y diodos LED



**Baldur 1**  
con potenciómetro y diodos LED



